

Branchements électriques:

1 = L = Phase

2 = N = Neutre

3 - 4 = contact normalement fermé (NC = NF)

4 -5 = contact normalement ouvert (NO)


Avant de commencer la programmation, appuyez sur RESET pour réinitialiser le programmeur.

Description des boutons:


1. Bouton **P** pour défiler les programmes (17 programmes possibles)
2. Bouton **Manual** pour sélectionner le mode de déclenchement (de fonctionnement):

ON / AUTO / OFF

(Marche / Automatique / Arrêt)

3. Bouton  pour programmer la Date et l'Heure
4. Bouton **D+** -ajuster les jours de la semaine
5. Bouton **H+** ajuster l'heure
6. Bouton **M+** ajuster les minutes
7. Bouton **Reset** pour effacer tous les paramètres enregistrés
8. **LED** qui indique l'état de fonctionnement (simplement si le programmeur est installé et alimenté en 230V)

A. Comment programmer l'heure

Tout en maintenant le bouton  appuyez sur

1. **D+** pour régler le jour de la semaine
2. **H+** pour régler l'heure
3. **M+** pour régler les minutes

B. Comment créer un programme:

1. Appuyez sur le bouton **P**

Sur l'écran on voit apparaître **1 ON 0:00**

2. Appuyez **D+** pour sélectionner parmi les possibilités pour **le démarrage du programme:**

- du Lundi au Dimanche (Mo Tu We Th Fr Sa Su)
- du Lundi au Samedi (Mo Tu We Th Fr Sa)
- du Lundi au Vendredi (Mo Tu We Th Fr)
- du Samedi au Dimanche (Sa Su)
- Lundi, Mercredi et Vendredi (Mo We Fr)
- Mardi, Jeudi et Samedi (Tu Th Sa)
- du Lundi au Mercredi (Mo Tu We)
- du Jeudi au Samedi (Th Fr Sa)
- ou chaque jour de la semaine

3. Appuyez **H+** et **M+** pour sélectionner l'heure du démarrage du programme


4. Appuyez deux fois sur le bouton **P**

Sur l'écran on voit apparaître **1 OFF 0:00**

5. Appuyez **D+** pour sélectionner parmi les possibilités **pour l'arrêt du programme:**

- du Lundi au Dimanche (Mo Tu We Th Fr Sa Su)
- du Lundi au Samedi (Mo Tu We Th Fr Sa)
- du Lundi au Vendredi (Mo Tu We Th Fr)
- du Samedi au Dimanche (Sa Su)
- Lundi, Mercredi et Vendredi (Mo We Fr)
- Mardi, Jeudi et Samedi (Tu Th Sa)
- du Lundi au Mercredi (Mo Tu We)
- du Jeudi au Samedi (Th Fr Sa)
- ou chaque jour de la semaine

6. Appuyez **H+** et **M+** pour sélectionner l'heure de l'arrêt du programme

7. Après avoir tout fini appuyez sur le bouton 

Pour programmer les 17 programmes possibles appuyez

- trois fois sur le bouton **P** et sur l'écran on voit apparaître **2 ON 0:00**
- quatre fois sur le bouton **P** et sur l'écran on voit apparaître **2 OFF 0:00**
- ...
- **33 x** sur le bouton **P** et sur l'écran on voit apparaître **17 ON 0:00**
- **34 x** sur le bouton **P** et sur l'écran on voit apparaître **17 OFF 0:00**

Pour vérifier tous les programmes enregistrés appuyez plusieurs fois sur le bouton **P**.

Si vous désirez mettre en marche ou arrêter l'appareil sans attendre le début ou la fin du programme, appuyez sur le bouton **MANUAL** pour choisir MARCHE / ARRET (sur l'écran on voit apparaître ON / OFF)

Exemple de programmation:

On veut mettre en route une pompe de piscine du 6h15 a 8h25 (tous les jours) et du 15h08 a 18h06 le samedi et le dimanche

- 1 x P
- D + (Mo Tu We Th Fr Sa Su)
- H+ = 6
- M+ = 15
- (L)
- 2 x P
- D + (Mo Tu We Th Fr Sa Su)
- H+ = 8
- M+ = 25
- (L)

- 3 x P
- D + (Sa Su)
- H+ = 15
- M+ = 08
- (L)
- 4 x P
- D + (Sa Su)
- H+ = 18
- M+ = 06
- (L)